

Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky D – 041 a D 042

Částí dodávky:

1x zásuvná krabice pro zazdění se zadními nerez dvířky , 1x čelní deska

Montáž:

- 1) Přišroubujte čelní nerezovou desku ke schránce šroubem M 4 přes podložku .
- 2) Upřesněte nastavení hloubky sloupku tak, že vzájemným posunutím vnitřního a vnějšího tubusu nastavíte požadovanou hloubku a to u typu D 041 v rozsahu 230-380mm a u typu D 042 v rozsahu 330-480 mm .
- 3) Sestavu DLS usadíte na požadované místo a zafixujete do požadované pozice např. pomocí klínek a to tak ,aby vnitřní okraj čelní desky licoval se zdívem a zadní tubus licoval se zadní stěnou. Zadní dvířka by měly vystupovat nad zdívo. V zadní části však také můžete vytvořit niku(výklenek) a zadní dvířka tak utopit do zdíva.
- 4) Zajistěte sestavu DLS proti posuvu betonem nebo montážní PU pěnou apod.
- 5) Odmontujte čelní desku .
- 6) Proveďte začištění kolem schránky .
- 7) Po úplném zatuhnutí proveďte začištění přebývajícího materiálu v okolí sestavy a seřízení sestavy DLS (promazání zámečku a pantů (doporučujeme mazací přípravek WD-40) a opětovnou montáž čelní desky ,šroub M4 dotáhněte šroubovákem s křížovou drážkou.

Důležitá upozornění :

Schránka není nosný prvek a nesmí na ní ležet váha zdícího materiálu nad ní ,vytvořte si proto nad schránkou patřičný překlad .
Vyvarujte se ,aby nerezové části nepřišly do styku se zdícím materiálem nebo brusným prachem při řezání KB bloků . Toto může způsobit estetické nebo povrchové poškození desky. Její případné čištění provádějte dle návodu pro ošetřování a čištění nerezových povrchů. (tento si můžete stáhnout na našich www.strankach.cz v sekci Technická knihovna)

Postup čištění dílu vyrobených z nerezového plechu

Nerezová dvířka schránek čistěte jemným navlhčeným hadříkem. Vhodná je teplá voda s běžnými čistícími prostředky (Jar, mýdlová voda).
V žádném případě nepoužívejte drsné čistící prostředky (drátěnku). Sestavy schránek jsou vyrobeny z kvalitního nerez, přesto může v důsledku počasí docházet ke vzniku skvrn. Nerez může také časem trochu změnit svojí barvu .Takové skvrny nebo změny povrchu můžete očistit přípravkem na ošetření nerezového nádobí. Nerezový povrch tak uvedete do původního stavu a obnovíte jeho lesk .

Upozornění

Nevhodné je použití benzínu, který může na povrchu vytvořit duhové zabarvení. Nikdy nepoužívejte prostředky na čištění dřezů nebo vodovodních baterií, u kterých se počítá v konečné fázi s dokonalým oplachem vodou (viz. návod na těchto výrobcích).

Vážení zákazníkú

Blahopřejeme k získání vysoce kvalitní poštovní schránky. Nerezové části jsou vyrobeny z nejkvalitnějšího nerezového materiálu. Schránky byly vyráběny s velkým důrazem na kvalitu. Pokud se při montáži vyskytnou problémy, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.

Záruční doba 2 roky od data zakoupení výrobku

Pokladní účtenku pečlivě uschovejte.

